



Instrukcja montażu
Installation Guide
Montážní návod
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Instruções de montagem

Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Upute za sastavljanje
Instrucțiuni de montaj
Návod na montáž



Toyota Avensis 3 III Estate (2008-2015)

AV3K PRZED KPL



Toyota Avensis 3 III Estate (2015-2018)


AV3K PO KPL

SOLARRIDE Załącznik, pokrywy przeciwsłoneczne Toyota Avensis 3 III Kombi T27 (2008-2015) KPL 3kg




5 904035 793201 >

SOLARRIDE Załącznik, pokrywy przeciwsłoneczne Toyota Avensis 3 III Kombi T27 (2015-2018) KPL 3kg



5 904035 797179 >



10 x



