

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASŁONEK SolarCamp



Dziękujemy za zakup naszego produktu. Oto krótki opis montażu naszych zasłonek.

1. Szyny/ prowadnice są ponumerowane wg załączonego schematu. Przed montażem należy je przymierzyć i dopasować do każdej wnęki okiennej. Jeżeli są za długie należy je dociąć. Następnie nawiercić w nich otwory . Odległości pomiędzy otworami zostawiamy wg. Państwa uznania. Za pomocą wkrętarki mocujemy szyny we wnęce okiennej.

2. Po zamontowaniu szyn /prowadnic należy zamontować zasłonki zaczynając od górnych szyn.
3. Po zamontowaniu w górnej szynie zasłonki naciągając należy wsunąć w szynę dolną.
4. Proszę nie przejmować się że zasłonki są za krótkie. Materiał jest elastyczny i naciągnie się.
5. Po zamontowaniu zasłonek szyny należy zabezpieczyć zatyczkami.

